

Bezpečnostné pokyny

1. Identifikácia produktu

- **Názov:** Beard & Hair Electric Brush
- **Typ/model:** Elektrická žehlička na bradu a vlasy
- **Výrobca:** Angry Beards s.r.o.
- **Adresa výrobcu:** Lublaňská 267/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2
- **Kontakt:** info@angrybeards.cz
- **Výrobné číslo:** 250102.04

2. Upozornenie

1. Nepoužívajte v blízkosti vody:

- Zariadenie nie je vodoodolné.
- Nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iného zdroja vody.
- Nevystavujte dažďu alebo priamemu kontaktu s tekutinami.

2. Nenechávajte zariadenie bez dozoru pri nabíjaní:

- Používajte iba priložený alebo schválený napájací kábel.
- Zariadenie počas nabíjania nenechávajte bez dozoru.
- Po dobití odpojte zo siete a nepredlžujte zbytočne čas nabíjania.

3. Uchovávajte mimo extrémnych podmienok:

- Nevystavujte priamemu slnku, nadmernej vlhkosti ani vysokým teplotám.
- Neukladajte do blízkosti zdrojov tepla (radiátory, kachle).
- Nepoužívajte vonku pri daždi alebo vo vlhkom prostredí.

4. Používajte iba na stanovený účel:

- Žehlička je určená výhradne na úpravu vlasov a brady.
- Nepoužívajte na iné účely, napr. ako výhrevné teleso.
- Nekladte horúci povrch na horľavé materiály.

5. Nenechávajte v dosahu detí:

- Výrobok nie je hračka.
- Uchovávajte mimo dosahu detí, najmä počas prevádzky alebo ohrevu.
- Deti smú používať výrobok iba pod priamym dohľadom dospeléj osoby.



6. Skontrolujte pred použitím:

- Pred každým použitím overte, že zariadenie nie je mechanicky poškodené.
- Nepoužívajte, ak je kábel, telo zariadenia alebo nabíjací port poškodený.
- V prípade poruchy kontaktujte zákaznícku podporu.