

Bezpečnostný list

1. Identifikácia produktu

- **Názov produktu:** Beard Straightener
- **Typ/model:** BM1130
- **Výrobca:** Angry Beards s.r.o.
- **Adresa výrobcu:** ul. Lublaňská 267/12, Praha 2, 120 00, Česká republika
- **Kontakt:** info@angrybeards.sk
- **Výrobné číslo:** 240104.01

2. Opis produktu

Žehlička na bradu je elektrické zariadenie určené na úpravu brady pomocou vyhrievanej žehliacej plochy. Produkt je napájaný káblovým pripojením do elektrickej zásuvky. Žehlička je vybavená nastaviteľnou teplotou pre rôzne typy brád a je ideálna na vytváranie hladkých a uhladených brád.

3. Upozornenia na bezpečnosť

- **Použitie v súlade s pokynmi:** Pred použitím si pozorne prečítajte tento bezpečnostný list.
- **Nepoužívajte vo vlhku:** Neumiestňujte žehličku do vody alebo na mokré povrchy. Nezapájajte žehličku do elektrickej zásuvky, ak je vlhká alebo poškodená.
- **Deti a osoby s obmedzenou schopnosťou používania:** Tento produkt by nemal používať nikto, kto nie je schopný správne manipulovať s elektrickým zariadením, vrátane detí. Žehličku uchovávajte mimo dosahu detí.
- **Pred použitím skontrolujte kábel:** Uistite sa, že napájací kábel nie je poškodený, roztrhaný alebo skrútený. Pokiaľ zistíte poškodenie, prestaňte žehličku používať a kontaktujte autorizovaný servis.

4. Pokyny na použitie

- **Pred použitím:** Pred pripojením k sieti skontrolujte, že napätie zodpovedá špecifikáciám uvedeným na výrobku (napr. 220 – 240 V).
- **Správna manipulácia:** Žehličku držte len za rukoväť a nikdy nezasahujte do vonkajších častí zariadenia, keď je zapnutá. Nikdy sa nedotýkajte žehliacej plochy, keď je horúca.
- **Čistota a údržba:** Po každom použití je odporúčané očistiť žehliacu plochu. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť plastové časti.



5. Pokyny na údržbu a čistenie

- **Vypnite a odpojte žehličku od elektrickej zásuvky pred čistením alebo údržbou.**
- **Čistenie:** Používajte mäkkú, suchú handričku na utretie povrchu. Nepoužívajte vodu alebo čistiace prostriedky, ktoré nie sú určené pre elektrické spotrebiče.
- **Údržba:** Nerobte opravy samostatne. Pokiaľ žehlička prestane fungovať správne, kontaktujte autorizovaný servis.

6. Riziká a bezpečnostné opatrenia

- **Elektrický šok:** Nepoužívajte žehličku v okolí vody alebo vo vlhkých priestoroch, aby ste predišli riziku elektrického šoku.
- **Požiar:** Žehlička môže pri dlhodobom používaní generovať vysoké teploty. Nikdy nenechávajte žehličku zapnutú bez dozoru.

7. Bezpečnostné informácie

- **Kontrola teploty:** Pri používaní sa uistite, že žehlička nie je príliš horúca, najmä pri dlhšom použití.

8. Záruka a reklamačné podmienky

- **Záruka:** Tento výrobok je krytý zárukou [dĺžka záruky 2 roky] od dátumu zakúpenia. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím.
- **Reklamácia:** V prípade reklamácie kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis. V prípade akýchkoľvek problémov s výrobkom počas záruky sa obráťte na náš zákaznícky servis.

9. Ekologická likvidácia

- **Likvidácia odpadu:** Tento výrobok musí byť správne zlikvidovaný podľa miestnych predpisov o recyklácii elektronických zariadení. Nevyhadzujte tento výrobok do bežného komunálneho odpadu.

Skryté nebezpečenstvo spojené s použitím žehličky na bradu

1. Prehriatie žehliacej plochy

- **Riziko:** Pokiaľ je žehlička používaná príliš dlho alebo na príliš vysokej teplote, môže sa prehriať. To môže viesť k popáleninám alebo poškodiť bradu.
- **Bezpečnostné opatrenie:** Nastavte teplotu na odporúčenú úroveň podľa typu brady a nikdy ju nenechávajte na pokožke príliš dlho. Udržujte si prehľad o teplote počas používania.

2. Poškodenie kábla

- **Riziko:** Kábel môže byť pri nesprávnom zaobchádzaní alebo častom ohýbaní poškodený. Poškodenie kábla nie je vždy na prvý pohľad zrejmé, ale môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
- **Bezpečnostné opatrenie:** Uistite sa, že kábel nie je poškodený, a pravidelne ho kontrolujte. Nevystavujte ho nadmernému ohýbaniu alebo ťahaniu.

3. Kontakt s vlhkosťou

- **Riziko:** Použitie žehličky v blízkosti vody alebo na vlhkom povrchu môže spôsobiť skratovanie alebo elektrický šok, najmä pokiaľ je kábel poškodený.
- **Bezpečnostné opatrenie:** Žehličku používajte v suchom prostredí a vždy ju odpojte od elektrickej siete, ak je mokrá alebo vystavená vlhkosti.

4. Zranenie pri manipulácii

- **Riziko:** Pri nesprávnej manipulácii alebo čistení môže dôjsť k popáleninám na pokožke, najmä ak sa dotknete horúcej žehliacej plochy.
- **Bezpečnostné opatrenie:** Pred manipuláciou alebo čistením vždy odpojte žehličku od elektrickej siete a nechajte ju vychladnúť.